



CONSEILS D'INSTALLATION ET D'AJUSTEMENT

Installation des fenêtres et des portes

Le meilleur conseil à suivre concernant l'installation de fenêtres et/ou de portes est de vous assurer que la fenêtre ou la porte est bien centrée, nivelée et à l'équerre, le tout horizontalement et verticalement.

Ajustement des portes d'acier

Tel que spécifié lors de l'installation, la porte doit être bien centrée, nivelée et à l'équerre à l'intérieur de son cadre. Pour encore plus de facilité, la porte doit être installée avec le panneau de porte. Les cales de positionnement doivent être installées près des pentures, soit à la hauteur de la poignée et du pêne dormant. Afin de solidifier la porte, remplacer une des vis de la penture du cadre en utilisant des vis plus longues, une par penture sera suffisant. L'utilisation de vis plus longues est aussi conseillée pour installer la plaque réceptrice des penes. Afin de fixer le haut et le bas de portes très larges et/ou avec des latéraux, utilisez des ancrages flottants supplémentaires. Pour ajuster parfaitement la porte d'acier, utiliser les vis d'installations qui sont conçues spécialement à cet effet.

Vous pourrez ajuster le balai en l'abaissant afin qu'il soit bien en contact avec le seuil ou le relever pour éviter une usure prématurée du balai.

Finalement, l'ajustement de la fermeture se fait avec la position des plaques de retenu des penes de la poignée de façon à permettre une légère compression.